SIEMENS 0

Instrukcja obsługi

RDE100.1DHW

RDE100.1DHW – pomieszczeniowy regulator temperatury z niezależnym sterowaniem c.w.u. które w łatwy sposób umożliwia zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniu. Do dyspozycji jest kilka indywidualnie nastawianych programów ogrzewania. Można skorzystać z fabrycznych nastaw urządzenia, bądź też dopasować je do własnych potrzeb. 1. Wyświetlacz

		1234567 5 12 10 6 12 10 0 0 0 0 0 0	S 2 4 C C C C C C C C C C C C C
	0	Ø	0
[Ø		G +
1.5V 'AAA'	8		
1.5V 'AAA'			

	Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy	am pm	Przedpołudnie: format 12 godzinny	
	zasilaniu bateryjnym)	4	godzinny	
ባ	Tryb pracy Ochrona	ALL	Zatwierdzenie wyboru	
	Tryb pracy Automatyczny program czasowy	°F	Temperatura w stopniach Fahrenheit'a	
Auto	Automatycznego programu czasowego	°C	Temperatura w stopniach Celsius'a	
桊	Tryb pracy Komfort	Ţ	Blokada przycisków aktywna	
C	Tryb pracy Ekonomiczny	2:45	Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, wartości zadanej.	
mode	Wyjście	<u> </u>	Symbol informujący o załączeniu ogrzewania Dzień tygodnia	
08:00	Display of time	1234567	1 = poniedziałek 7 = niedziela	
	Ustawienie wartości zadanej na stałe	0 6 12 18 24	Pasek czasu	
\odot	Ustawienia daty i godziny		o wyświetlaniu aktualnej temperatury w pomieszczeniu	
	Ustawienia trybu wakacyjnego Tryb pracy			
AUTO	Automatyczny program czasowy dla funkcji przygotowania c.w.u Podgląd i ustawienia Automatycznego programu czasowego dla funkcji przyrootowania c.w.u			
2. Przycisk d	o zmiany trybu pracy			
3. Ustaw				
4. Zatwierdź				
5. Przycisk do zmniejszania wartości				
6. Przycisk do zwiększania wartości				
7 Przycisk ZAŁ/AUTO/WYŁ przygotowania c.w.u.				
8. Baterie				

Czy chcesz ustawić dzień tygodnia i godzinę?

trybu pracy

ustaw	Sposób postępowania:
zatwierdź	Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol ①
+	Naciśnij przycisk zatwierdź Wyświetlony czas zacznie migać.
_	 Naciśnij przycisk + lub – aby wprowadzić aktualną godzinę.
zmiana	Naciśnij przycisk zatwierdź
trybu	Wyświetlony dzień tygodnia zacznie miga, wciśnij przycisk + lub – aby ustawić dzień tygodnia.
pracy	Naciśnij przycisk zatwierdź
	 Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wyjść, lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego.
Czy chce	sz aktywować blokadę przycisków?
zmiana trvbu	Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy przez przynajmniej 7 sekund aby aktywować blokadę przycisków. Aby odblokować, powtórz czynność. Blokada przycisków nie wpływa na działanie regulatora, natomiast wprowadzanie zmian nie jest możliwe.

2/6

Czy w pomieszczeniach jest za zimno lub

za gorąco?

+ -	Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość zadaną temperatury w pomieszczeniu o 0.5 °C / 1 °F, postępuj następująco:	
zatwierdź	Wciśnij przycisk + lub – aby zmienić wartość	
ustaw	zadaną tymczasowo. W prowadzone wartości	
zmiana	zostaną automatycznie zresetowane przy najbliższym przełączeniu trybu pracy.	
trybu pracy	 Wciśnij przycisk zatwierdź, ustaw lub zmiany trybu pracy by zapisać wartość lub zaczekaj aż program automatycznie powróci do widoku głównego. 	
	 Aby zablokować zmianę nastaw, użyj parametrów P06 i P08. 	

Czy chcesz zmienić tryb pracy?

zmiana trybu pracy	Możesz wybierać trzy tryby pracy: Automatyczny program czasowy, Komfort lub Ekonomiczny. W celu przełączenia pomiędzy trybami pracy można użyć przycisku zmiany trybu pracy Tryb Komfort - stałe utrzymywanie wartości redensit przestructa ku Komfort. Zapowie
	odpowiedni komfort w pomieszczeniach gdy budynek jest używany.
	Tryb Ekonomiczny - stałe utrzymywanie wartości zadanej temperatury trybu Ekonomicznego. Obniża zużycia energii gdy budynek nie jest używany, np. w nocy.
	Auto W trybie Automatyczny program czasowy , przełączanie pomiędzy trybami Komfort i Ekonomiczny następuje zgodnie z ustawionym programem czasowym.
	Uwaga:
!	Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe jest funkcją zawsze aktywną. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 °C, regulator automatycznie załączy
	ogrzewanie, a na wyswietlaczu pojawi się symbol <u>)))</u>

Czy chcesz ustawić wartość zadaną na stałe?

ustaw	Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol
zatwierdź	 Naciśnij przycisk zatwierdź
+	• Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać
-	zmianę wartości zadanej trybu Komfort lub
zmiana	Ekonomicznego.
trybu	 Naciśnij przycisk + lub – by zmienić wartość
pracy	zadaną.
	 Naciśnij przycisk zatwierdź
	 Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby zapisać wartość lub zaczekaj aż regulator samoczynnie wróci do widoku głównego.
1	Uwaga: Wartości wprowadzone w ten sposób dotyczą również trybu Automatyczny program czasowy.

Rady jak oszczędzać nie rezygnując z komfortu

- W okresie grzewczym wybierz tryb pracy Automatyczny program czasowy i ustaw czas przełączenia dostosowany do Twoich nawyków użytkowania domu.
- Wybierz tryb Ekonomiczny lub tryb wakacyjny w czasie gdy budynek nie jest używany przez dłuższy czas.

Czy chcesz ustawić tryb wakacyjny?

-		
ustaw	Używaj trybu wakacyjnego gdy nie używasz	
zatwierdź	budynku.	
+	 Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol [I]] 	
-	 Naciśnij przycisk zatwierdź 	
zmiana	 Naciśnij przycisk + lub – aby zmienić wartość zadaną trybu wakacyjnego. 	
trybu	Naciśnij przycisk zatwierdź	
pracy	 Naciśnij przycisk + lub – aby zmienić liczbę dni podczas których aktywny będzie tryb wakacyjny (Uwaga: 0 = tryb wakacyjny wyłączony). 	
	 Naciśnij przycisk zatwierdź aby zapisać wartość. 	
	 Kiedy tryb wakacyjny jest aktywny, wyświetlana jest liczba pozostałych dni do końca działania trybu wakacyjnego. 	
!	Uwaga: Jeśli podczas aktywnego trybu wakacyjnego naciśniesz przycisk zmiany trybu pracy , zostanie on wyłączony. Symbol [I]] nie będzie wyświetlany. Jeśli wprowadzanie zmian wartości zadanej temperatury obu trybów Komfort i Ekonomiczny jest zablokowane (parametry P06 I P08), to w trybie wakacyjnym ustawiona zostanie najniższa wartość zadana temperatury. W trybie wakacyjnym możesz ustawić temperaturę od 5 °C do najniższej zablokowanej wartości zadanej.	

Czy chcesz wprowadzić swój własny program czasowv?

Opcja 1: Program czasowy z wyborem dni tygodnia (P11=0)



Opcja 2: Program czasowy dla wszystkich 7 dni (P11=1)



Opcja 3: Program czasowy dla 5 dni roboczych i 2 dni weekendowych (P11=2)



Ustawienia fabryczne programu czasowego

Ustawienia fabryczne	Dzień / Dni	Tryb Komfort	Tryb Ekonomiczny
	Pon (1) – Piąt (5)	6:00 – 8:00 17:00 – 22:00	22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h
	Sob (6) – Nie (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h

Czy chcesz załączyć przygotowanie c.w.u?

Ľ	 Naciśnij przycisk
	 W trakcie pracy wyświetlany będzie symbol ⊢
	 Naciśnij przycisk
	 Regulator ustawi tryb automatycznego programu czasowego dla przygotowania c.w.u. a na wyświetlaczu pojawi się
	symbol 🛱 Przełączenia następują zgodnie ze zdefiniowanym programem czasowym.
	Jeśli chcesz zobaczyć pasek czasu programu czasowego przygotowania c.w.u. naciśnij i przytrzymaj przycisk ➡ przez pięć sekund. Pasek czasu zacznie migać sygnalizując aktualne czasy pracy. Czas po którym regulator samoczynnie powróci do poprzedniego widoku można zmienić ustawiając parametr P13.
	 Naciśnij ⊨ ponownie.
	 Naciśnij przycisk ⊨ ponownie aby wyłączyć. Symbol zniknie z wyświetlacza.
	Przejście regulatora w tryb pracy Ochrona (zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe) nie ma wpływu na działanie funkcji przygotowania c.w.u.

Czy chcesz wprowadzić swój własny program czasowy dla przygotowania c.w.u.?



Ustawienia fabryczne programu czasowego przygotowania c.w.u.

Ustawienia	Dzień / Dni	Tryb Komfort	Tryb
fabryczne			Ekonomiczny
	Pon (1) – Piąt (5)	6:00 – 8:00 17:00 – 22:00	22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h
	Sob (6) – Nie (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h

Czy pojawił się symbol in na wyświetlaczu? (Dotyczy tylko wersji zasilanej bateryjnie)

Symbol I oznacza, że baterie są wyczerpane. W ymień je na dwie nowe alkaliczne baterie typu AAA. Sposób postępowania:

- Przygotuj 2 nowe baterie alkaliczne typu AAA 1,5 V
- W przeciągu 1,5 minuty: Wyjąć oprawkę baterii z regulatora, usunąć z niej zużyte baterie i włożyć nowe, po czym ponownie włożyć oprawkę baterii do regulatora.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy chcesz zmienić parametry?

+	Jeśli chcesz zmienić parametry, postępuj następująco:		
– ustaw	 Naciśnij jednocześnie przyciski + i – i przytrzymaj przez 5 sekund, a następnie puść. 		
zmiana trybu	 Wyświetlony zostanie parametr "P01" w dolnej części wyświetlacza. 		
pracy	 Naciśnij przycisk + lub – aby przejść do wybranego parametru. 		
	 Naciśnij przycisk ok aby odblokować zmianę wartości parametru. 		
	 Naciśnij przycisk + lub – aby zmienić parametr. 		
	 Naciśnij przycisk zatwierdź 		
	 Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub 		

zaczekaj aż regulator samoczynnie wyjdzie z trybu zmiany parametrów.

Lista parametrów

Parametr	Opis	Opis nastaw
P01	Format wyświetlania	1 = 24:00 godzinny (domyślny)
	czasu	2 = 12:00 AM/PM
P02	Wybór °C lub °F	1 = °C (domyślnie)
		2 = °F
P03	Standardowe	1 = temperatura w
	temperatury	2 = wartość zadana
P04	Kalibracia czujnika	
F04	temperatury	
		$(-6 6^{\circ}\text{F} z \text{ krokiem 1 }^{\circ}\text{F})$
		Domyślnie: 0 °C
P05	Wartość zadana	535 °C, z krokiem 0.5 °C
	trybu Komfot	(4195 °F, z krokiem 1 °F)
		Domyślnie: 20 °C, 68 °F
P06	Zablokowanie zmiany	0 = OFF (domyślnie)
	nastawy trybu	1 = ON → zablokowana i
	Komfort	ustawiona na wartość
D07	Wortość zodono	Zdeliniowaną w param. Pos
F07	trybu Ekonomicznego	$(41 95^{\circ}\text{E} = z \text{ krokiem } 1^{\circ}\text{E})$
	. ,	(41951, 2 Kiokien 1 1)
P08	Zablokowanie zmiany	0 = OEE (domyślnie)
1.00	nastawy trybu	$1 = ON \rightarrow zablokowana i$
	Ekonomicznego	ustawiona na wartość
		zdefiniowaną w param. P07
P09	Sygnalizator	0 = OFF
	akustyczny	1 = ON (domyślnie)
P11	Ustawienia	0 = dla poszczególnych dni tvoodnia
	programu	(domyślnie)
	czasowego,	1 = dla wszystkich 7 dni
	programu czasowego	2 = dla 5 dni roboczych / 2 dni
	pizygotowania o.w.a	weekendowych
P12	Funkcja okresowego	0 = OFF (domyślnie)
	uruchomienia pompy	1 = ON
P13	Czas pokazywania	00 = nie wyświetlaj
	programu czasowego	1 = 1 minuta (domyślnie)
	przygotowania c.w.u	2 = 2 minuty
		wyświetlania od 0 do 15 minut
P21	Okres pomiedzv	0.2 = 0.25 s
	skanowaniem	0.5 = 0.5 s
	przycisku termostatu	1.0 = 1.0 s (domyślnie)
	Uwaga: im krótszy okres tym krótsza	1.5 = 1.5 s
	żywotność baterii	
P22	Przywrócenie	0 = OFF (domyślnie)
	ustawień fabrycznych	1 = Przywróć ustawienia
		fabryczne
P23	Informacja o wersji	Nie ma możliwości wprowadzenia zmian
1	oprogramowania	wprowauzerila zililali

Instrukcja obsługi