

Bezprzewodowy regulator pomieszczeniowy RDE100.1RF może pracować z bezprzewodowym odbiornikiem do sterowania wielostrefowego RDE-MZ6. Do dyspozycji jest kilka indywidualnie nastawianych programów ogrzewania. Można skorzystać z fabrycznych nastaw urządzenia, bądź też dopasować je do własnych potrzeb.

	1. Wyświetlacz				
		Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii	08:00	Wyświetlacz czasu	
	dy	Tryb pracy Ochrona	am	Przedpołudnie: format 12 godzinny	
	Ŭ		pm	Popołudnie: format 12 godzinny	
	\bigcirc	Tryb pracy Automatyczny program czasowy	ALL	Zatwierdzenie wyboru	
3 6 +	AUTO	Podgląd i ustawienia Automatycznego programu czasowego	۴F	Temperatura w stopniach Fahrenheit'a	
	桊	Tryb pracy Komfort	°C	Temperatura w stopniach Celsius'a	
	C	Tryb pracy Ekonomiczny	ī	Blokada przycisków aktywna	
	mode	Wyjście	245	Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu , wartości zadanej	
	Ð	Symbol informujący o aktywności wejścia zewnętrznego	ZONE	Wyświetlanie aktualnej strefy (Domyślnie - strefa 1)	
		Ustawienie wartości zadanej na stałe	<u> </u>	Symbol informujący o załączeniu ogrzewania	
	\bigcirc	Ustawienia daty i godziny	1234567	1 = poniedziałek 7 = niedziela	
	Ē	Ustawienia trybu wakacyjnego	1 6 12 10 24	Pasek czasu	
				Aktualna temperatura w pomieszczeniu	
	2 Przyc	isk do zmiany trybu pracy			
	3 Ustav	v			
	4 Zatwi	erdź			
	5 Przyc	isk do zmniejszania warto	ści		
	6 Przyc	isk do zwiększania wartoś	ci		
	7 Bater	ie			
RDE-MZ6					
1 2 1 4 1 4 SIEMENS	Odbiornik do sterowania wielostrefowego należy zamówić oddzielnie				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Czy chcesz ustawić dzień tygodnia i godzinę?

ustaw	Spo	sób postępowania:		
zatwierdź	٠	Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol		
+	٠	Naciśnij przycisk zatwierdź Wyświetlony czas zacznie migać.		
-	٠	 Naciśnij przycisk + lub – aby wprowadzić aktualną godzinę. 		
zmiana	٠	Naciśnij przycisk zatwierdź		
trybu	٠	 Wyświetlony dzień tygodnia zacznie miga, wciśnij przycisk + lub – aby ustawić dzień tygodnia. 		
pracy	Naciśnij przycisk zatwierdź			
	•	Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wyjść, lub zaczekaj aż regulator powróci do widoku głównego.		

Czy w pomieszczeniach jest za zimno lub za gorąco?

+ -	Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość zadaną temperatury w pomieszczeniu o 0.5 °C / 1 °F, postępuj następująco:				
zatwierdź	 Wciśnij przycisk + lub – aby zmienić 				
ustaw	wartość zadaną tymczasowo. Wprowadzone				
zmiana	wartości zostaną automatycznie zresetowane przy najbliższym przełączeniu				
trybu	trybu pracy.				
pracy	 Wciśnij przycisk zatwierdź, ustaw lub zmiany trybu pracy by zapisać wartość lub zaczekaj aż program automatycznie powróci do widoku głównego. 				
	 Aby zablokować zmianę nastaw, użyj parametrów P06 i P08. 				

Czy chcesz zmienić tryb pracy?

zmiana trybu pracy	Możesz wybierać trzy tryby pracy: Automatyczny program czasowy, Komfort lub Ekonomiczny. W celu przełączenia pomiędzy trybami pracy można użyć przycisku zmiany trybu pracy
	Tryb Komfort - stałe utrzymywanie wartości zadanej temperatury trybu Komfort . Zapewnia odpowiedni komfort w pomieszczeniach gdy budynek jest używany.
	C Tryb Ekonomiczny - stałe utrzymywanie wartości zadanej temperatury trybu Ekonomicznego. Obniża zużycie energii gdy budynek nie jest używany, np. w nocy.
	przełączanie pomiędzy trybami Komfort i Ekonomiczny następuje zgodnie z ustawionym programem czasowym.
_	Uwaga:
!	Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe jest funkcją zawsze aktywną. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 °C, regulator automatycznie załączy ogrzewanie, a na wyświetlaczu pojawi się symbol <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>

Czy chcesz ustawić wartość zadaną na stałe?

ustaw zatwierdź	Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol	
	Nacisnij przycisk zatwierdz	
+ - zmiana	 Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać zmianę wartości zadanej trybu Komfort lub Ekonomicznego. 	
trybu	 Naciśnij przycisk + lub – by zmienić wartość zadaną. 	
pracy	 Naciśnij przycisk zatwierdź 	
	 Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby zapisać wartość lub zaczekaj aż regulator samoczynnie wróci do widoku głównego. 	
!	Uwaga: Wartości wprowadzone w ten sposób dotyczą również trybu Automatyczny program czasowy.	

Rady jak oszczędzać nie rezygnując z komfortu

- W okresie grzewczym wybierz tryb pracy Automatyczny program czasowy i ustaw czas przełączenia dostosowany do Twoich nawyków użytkowania domu.
- Wybierz tryb Ekonomiczny lub tryb wakacyjny w czasie gdy budynek nie jest używany przez dłuższy czas.

Czy chcesz ustawić tryb wakacyjny?

ustaw	Używaj trybu wakacyjnego gdy nie używasz budynku.	
zatwierd	 Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol []] 	
z	 Naciśnij przycisk zatwierdź 	
+	 Naciśnij przycisk + lub – aby zmienić wartość zadana trybu wakacyjnego 	
zmiana	 Naciśnij przycisk zatwierdź 	
trybu	 Naciśnij przycisk + lub – aby zmienić liczbę dni podczas których aktywny będzie tryb wakacyjny 	
pracy	(Uwaga: 0 = tryb wakacyjny wyłączony)	
	Naciśnij przycisk zatwierdź aby zapisać wartość.	
	 Kiedy tryb wakacyjny jest aktywny, wyświetlana jest liczba pozostałych dni do końca działania trybu wakacyjnego. 	
!	Uwaga: Jeśli podczas aktywnego trybu wakacyjnego naciśniesz przycisk zmiany trybu pracy , zostanie on wyłączony. Symbol [1] nie będzie wyświetlany. Jeśli wprowadzanie zmian wartości zadanej temperatury obu trybów Komfort i Ekonomiczny jest zablokowane (parametry P06 I P08), to w trybie wakacyjnym ustawiona zostanie najniższa wartość zadana temperatury. W trybie wakacyjnym możesz ustawić temperaturę od 5 °C do najniższej zablokowanej wartości zadanej.	

Czy chcesz wprowadzić swój własny program czasowy?



Opcja 2: Program czasowy dla wszystkich 7 dni (P11=1)



Opcja 3: Program czasowy dla 5 dni roboczych i 2 dni weekendowych (P11=2)

 ustaw zatwierdź Możesz ustawić jeden program czasowy dla 5 dni roboczych i inny program czasowy na 2 dni weekendowe Przykład: zmiana trybu pracy 0 6 12 18 24 ① Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort ② Niewidoczne segmenty: praca w trybie Komfort ② Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: 1) Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". 2) Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol Auro. 3) Naciśnij przycisk zatwierdź 4) Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) 5) Naciśnij przycisk + lub –aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią (5) lub dni weekendowe Sob (6) - Nie (7). 6) Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: 7) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 8) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 9) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 	weekenuov	vych (i 11-2)	
 roboczych i inny program czasowy na 2 dni weekendowe Przykład: zmiana trybu pracy 0 6 12 18 24 ① Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort ② Niewidoczne segmenty: praca w trybie Komfort ② Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol one of the parametry?". Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol one of the parametry? Naciśnij przycisk zatwierdź Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) Naciśnij przycisk + lub – aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią (5) lub dni weekendowe Sob (6) - Nie (7). Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 	ustaw	Możesz ustawić jeden program czasowy dla 5 dni	
 Przykład: Przykład: Q 0 6 12 18 24 Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort Niewidoczne segmenty: praca w trybie Komfort Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: 1) Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". 2) Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol Auto. 3) Naciśnij przycisk zatwierdź 4) Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) 5) Naciśnij przycisk z twierdź aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią (5) lub dni weekendowe Sob (6) - Nie (7). 6) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 8) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 9) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 	zatwierdź	roboczych i inny program czasowy na 2 dni weekendowe	
 zmiana trybu pracy 0 6 12 18 24 ① Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort ② Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: 1) Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". 2) Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol Auro. 3) Naciśnij przycisk zatwierdź 4) Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) 5) Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: 7) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 8) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 9) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 	+	Przykład:	
 zmiana trybu pracy 0 6 12 18 24 ① Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort ② Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: 1) Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". 2) Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol (①). 3) Naciśnij przycisk zatwierdź 4) Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) 5) Naciśnij przycisk + lub –aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią(5) lub dni weekendowe Sob (6) - Nie (7). 6) Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: 7) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 8) Naciśnij + lub – aby zwiększać lub zmienijszać czas z roździelczością 15 minut. 9) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy ub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 	-	(1) (2)	
 trybu pracy 0 6 12 18 24 ① Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort ② Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol Auro. Naciśnij przycisk zatwierdź Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. Naciśnij + lub – aby zwiększać lub zmienijszać czas z roździelczością 15 minut. Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 	zmiana		
 pracy 0 6 12 18 24 ① Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort ② Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol ^①/_{AUTo}. Naciśnij przycisk zatwierdź Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) Naciśnij przycisk + lub –aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią (5) Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 	trybu		
 Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol Auto. Naciśnij przycisk zatwierdź Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) Naciśnij przycisk + lub –aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią (5) Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 	pracy	0 6 12 18 24	
 Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym Postępuj następująco: Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol (). Naciśnij przycisk zatwierdź Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) Naciśnij przycisk + lub –aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią (5) lub dni weekendowe Sob (6) - Nie (7). Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 		① Widoczne segmenty: praca w trybie Komfort	
 Postępuj następująco: Ustaw parametr (P11=2). Zobacz "Czy chcesz zmienić parametry?". Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol One. Naciśnij przycisk zatwierdź Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) Naciśnij przycisk + lub –aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią (5) Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 		② Niewidoczne segmenty: praca w trybie Ekonomicznym	
 2) Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol Autro. 3) Naciśnij przycisk zatwierdź 4) Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) 5) Naciśnij przycisk + lub –aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią (5) lub dni weekendowe Sob (6) - Nie (7). 6) Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: 7) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 8) Naciśnij + lub – aby zwiększać lub zmienijszać czas z roździelczością 15 minut. 9) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 		Postępuj następująco: 1) Ustaw parametr (P11=2). Zobacz " Czy chcesz zmienić parametry? ".	
 5) Naciśnij przycisk + lub –aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią(5) lub dni weekendowe Sob (6) - Nie (7). 6) Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: 7) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 8) Naciśnij + lub – aby zwiększać lub zmienijszać czas z roździelczością 15 minut. 9) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 		 2) Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol (0, 2000). 3) Naciśnij przycisk zatwierdź 4) Program czasowy dla dni roboczych jest wyświetlany: Pon (1) – Pią (5) 	
 6) Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. Podczas ustalania czasu pracy: 7) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 8) Naciśnij + lub – aby zwiększać lub zmienijszać czas z roździelczością 15 minut. 9) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 		5) Naciśnij przycisk + lub –aby wybrać dni robocze Pon (1) - Pią(5) lub dni weekendowe Sob (6) - Nie (7).	
 Podczas ustalania czasu pracy: 7) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 8) Naciśnij + lub – aby zwiększać lub zmienijszać czas z roździelczością 15 minut. 9) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 		 6) Naciśnij przycisk zatwierdź aby przejść do trybu ustalania czasu pracy. 	
 7) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 8) Naciśnij + lub – aby zwiększać lub zmienijszać czas z roździelczością 15 minut. 9) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 		Podczas ustalania czasu pracy:	
 8) Naciśnij + lub – aby zwiększać lub zmienijszać czas z roździelczością 15 minut. 9) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 	Ŕ	 Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać tryb Komfort lub Ekonomiczny. 	
 9) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 11) Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 	D	 8) Naciśnij + lub – aby zwiększać lub zmienijszać czas z roździelczością 15 minut. 	Ģ
 Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 		 9) Naciśnij zatwierdź aby zapisać program czasowy. 10) Powtórz kroki 5-9 w celu wprowadzania programów czasowych dla dni weekendowych. 	
		 Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego. 	

Ustawienia fabryczne programu czasowego

Ustawienia fabryczne	Dzień / Dni	Tryb Komfort	Tryb Ekonomiczny
	Pon (1) – Piąt (5)	6:00 – 8:00 17:00 – 22:00	22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h
	Sob (6) – Nie (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h

Czy pojawił się symbol i na wyświetlaczu? (Dotyczy tylko wersji zasilanej bateryjnie)

Symbol C oznacza, że baterie są wyczerpane. Wymień je na dwie nowe alkaliczne baterie typu AAA. Postępuj następująco:

- Przygotuj 2 nowe baterie alkaliczne typu AAA 1,5 V
- W przeciągu 1,5 minuty: Wyjąć oprawkę baterii z regulatora, usunąć z niej zużyte baterie i włożyć nowe, po czym ponownie włożyć oprawkę baterii do regulatora.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy chcesz aktywować blokadę przycisków?

0	Naciśnij i przytrzymaj przycisk C przez przynajmniej 7 sekund aby aktywować blokadę przycisków. Aby odblokować, powtórz czynność. Blokada przycisków nie wpływa na działanie regulatora, natomiast
	nie wpływa na działanie regulatora, natomiast wprowadzanie zmian nie jest możliwe.

Czy chcesz połączyć regulator z odbiornikiem?

Proszę odnieść się do instrukcji obsługi urządzenia RDE-MZ6.

Czy chcesz zmienić parametry?

+	Jeśli chcesz zmienić parametry, postępuj następująco:		
ustaw zmiana	 Naciśnij jednocześnie przyciski + i – i przytrzymaj przez 5 sekund, a następnie puść. 		
trybu pracy	 Wyświetlony zostanie parametr "P01" w dolnej części wyświetlacza. 		
	 Naciśnij przycisk + lub – aby przejść do wybranego parametru. 		
	 Naciśnij przycisk ok aby odblokować zmianę wartości parametru. 		
	• Naciśnij przycisk + lub – aby zmienić parametr.		
	 Naciśnij przycisk zatwierdź 		
	 Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczekaj aż regulator samoczynnie wyjdzie z trybu zmiany parametrów. 		

Lista parametrów

Parametr	Opis	Opis nastaw
P01	Format wyświetlania czasu	1 = 24:00 godzinny (domyślny) 2 = 12:00 AM/PM
P02	Wybór °C lub °F	1 = °C (domyślnie) 2 = °F
P03	Standardowe wyświetlanie temperatury	1 = temperatura w pomieszczeniu (domyślnie) 2 = wartość zadana
P04	Kalibracja czujnika temperatury	-33 °C z krokiem 0.5 °C (-66 °F, z krokiem 1 °F) Domyślnie: 0 °C
P06	Zablokowanie zmiany nastawy trybu Komfort	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON → zablokowana i równa wartości ustawionej na stałe dla tego trybu pracy
P08	Zablokowanie zmiany nastawy trybu Ekonomicznegp	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON → zablokowana i równa wartości ustawionej na stałe dla tego trybu pracy
P09	Sygnalizator akustyczny	0 = OFF 1 = ON (domyślnie)
P10	Wyświetlanie symbolu trybu Ochromy	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON
P11	Ustawienie programu czasowego	0 = dla poszczególnych dni tygodnia (domyślnie) 1 = dla wszystkich 7 dni 2 = dla 5 dni roboczych / 2 dni weekendowych
P12	Funkcja okresowego uruchomienia pompy	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON
P14	X1 Wyjście zewnętrzne (tylko RDE100.1)	0 = Nieaktywne 1 = Czujnik wyniesiony
Dis		2 = Wejscie cyfrowe
P15	temperatury (tylko RDE100.1)	1 = ON
P16	Maks. Ograniczenie temperatury podłogi (tylko RDE100.1)	2560 °C, z krokiem 1 °C lub 77140 °F, z krokiem 1 °F Domyślnie: 30 °C
P17	Konfiguracja styku okiennego (tylko RDE 100.1)	0 = Styk NO (domyślnie) 1 = Styk NZ
P19	Wyświetlanie strefy	0 = brak wyświetlania (wyłącznie trybu RF) 1 = strefa 1 (domyślnie) 6 = strefa 6
P20	Tryb uczenia	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON
P21	Okres pomiędzy skanowaniem przycisku regulatora Uwaga: im krótszy okres, tym krótsza żywotność baterii	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (domyślnie) 1.5 = 1.5 s
P22	Przywrócenie ustawień fabrycznych	0 = OFF (domyślnie) 1 = Przywróć ustawienia fabryczne
P23	Informacja o wersji oprogramowania	Nie ma możliwości wprowadzenia zmian
P78	Rodzaj regulacji	0 = Zał/Wył, 1.0K 1 = Zał/Wył, 0.3K 2 = TPI szybkie 3 = TPI średnie 4 = TPI wolne (domyślny)
P89	Wyprzedzenie zał. maks	0, 0.5,24 h Domyślny: 0 h
P90	Wyprzedzenie wył. maks	0, 0.5,…6 h Domyślny: 0 h