# SIEMENS

## Instrukcja obsługi

## RDE100.1RFS

Zestaw RDE100.1RFS składa się z bezprzewodowego, pomieszczeniowego regulatora RDE100.1RF oraz odbiornika RCR100RF. Zestaw w łatwy sposób umożliwia zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniu. Do dyspozycji jest kilka indywidualnie nastawianych programów ogrzewania. Można skorzystać z fabrycznych nastaw, bądź też dopasować je do własnych potrzeb.

RDE100.1RF	1 Wyśw	ietlacz		
		Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii	ID EI:13 DI	Wyświetlacz czasu
		Tryb pracy Ochrona	am pm	Przedpołudnie: format 12 godzinny
		Tryb pracy Automatyczny	¥	Zatwierdzenie wyboru
	() AUTO	Podgląd i ustawienia Automatycznego programu czasowego	°F	Temperatura w stopniach Fahrenheit'a
6 6	桊	Tryb pracy Komfort	°C	Temperatura w stopniach Celsius'a
- +	C	Tryb pracy Ekonomiczny	Ţ	Blokada przycisków aktywna
	mode	Wyjście	245	Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu , wartości zadanej
	Ð	Symbol informujący o aktywności wejścia zewnętrznego	ZONE	Wyświetlanie aktualnej strefy (Domyślnie - strefa 1)
		Ustawienie wartości zadanej na stałe	<u> </u>	Symbol informujący o załączeniu ogrzewania
	$\bigcirc$	Ustawienia daty i godziny	1234567	Dzień tygodnia 1 = poniedziałek 7 = niedziela
	(Ĺ)	Ustawienia trybu wakacyjnego	<u>■ 6 12 18 24</u>	Pasek czasu Aktualna temperatura
			L L	w pomieszczeniu
	2. Przyci	isk do zmiany trybu pracy		
	3. Ustaw	1		
	4. Zatwie	ərdź		
	5. Przyci	isk do zmniejszania wartośc	i	
	6. Przyci	isk do zwiększania wartości		
	7. Bateri	e		
RCR100RF	8. Dioda	LED sygnalizująca aktualny	tryb pracy	
⊔aan ⊡ ூ	9. Przyci	isk trybu Uczenia (lub sterov	vania ręczn	ego)

#### Czy chcesz ustawić dzień tygodnia i godzinę?

ustaw	Sposób postępowania:
zatwierdź	Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol ①
+	Naciśnij przycisk zatwierdź Wyświetlony czas zacznie migać.
-	<ul> <li>Naciśnij przycisk + lub – aby wprowadzić aktualną godzinę.</li> </ul>
zmiana	Naciśnij przycisk zatwierdź
trybu	<ul> <li>Wyświetlony dzień tygodnia zacznie miga, wciśnij przycisk + lub – aby ustawić dzień tygodnia.</li> </ul>
pracy	Naciśnij przycisk zatwierdź
	• Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wyjść, lub zaczekaj aż regulator samoczynnie powróci do widoku głównego.

#### Czy w pomieszczeniach jest za zimno lub za goraco?

+	Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość zadaną temperatury w pomieszczeniu o 0.5 °C / 1 °F, postępuj następująco:
zatwierdź	<ul> <li>Wciśnii przycisk + lub – aby zmienić wartość</li> </ul>
ustaw	zadana tymczasowo. Wprowadzone wartości
zmiana	zostaną automatycznie zresetowane przy
trybu	najbliższym przełączeniu trybu pracy.
	<ul> <li>Wciśnij przycisk zatwierdź, ustaw lub</li> </ul>
pracy	zmiany trybu pracy by zapisać wartość lub
	zaczekaj aż program automatycznie powróci do widoku głównego.
	<ul> <li>Aby zablokować zmianę nastaw, użyj parametrów P06 i P08</li> </ul>

## Czy chcesz zmienić tryb pracy?

zmiana	Możesz wybierać trzy tryby pracy: Automatyczny
trybu	program czasowy, Komfort lub Ekonomiczny. W
pracy	celu przełączenia pomiędzy trybami pracy można
	użyć przycisku <b>zmiany trybu pracy</b>
	🗱 Tryb Komfort - stałe utrzymywanie wartości
	zadanej temperatury trybu Komfort . Zapewnia
	odpowiedni komfort w pomieszczeniach gdy
	budynek jest używany.
	C Tryb Ekonomiczny - stałe utrzymywanie
	wartości zadanej temperatury trybu
	Ekonomicznego. Obniża zużycia energii gdy
	budynek nie jest używany, np. w nocy.
	AUTO W tryble Automatyczny program
	i Ekonomiozny postonujo zgodnjo z ustowionym
	programem czasowym
	Uwaga:
-	Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe jest
	funkcją zawsze aktywną. Jeśli temperatura w
	pomieszczeniu spadnie poniżej 5 °C, regulator
	automatycznie załączy ogrzewanie, a na
	wyświetlaczu pojawi się symbol <u>∭</u>

## Czy chcesz ustawić wartość zadaną na stałe?

ustaw zatwierdź + zmiana trybu pracy	<ul> <li>Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol Naciśnij przycisk zatwierdź</li> <li>Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby wybrać zmianę wartości zadanej trybu Komfort lub Ekonomicznego.</li> <li>Naciśnij przycisk + lub – by zmienić wartość zadaną.</li> <li>Naciśnij przycisk zatwierdź</li> <li>Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aby zapisać wartość lub zaczekaj aż regulator</li> </ul>
l	samoczynnie wróci do widoku głównego. Uwaga: Wartości wprowadzone w ten sposób są również używane w trybie Automatyczny program czasowy.

## Rady jak oszczędzać nie rezygnując z komfortu

- W okresie grzewczym wybierz tryb pracy Automatyczny program czasowy i ustaw czas przełączenia dostosowany do Twoich nawyków użytkowania domu.
- Wybierz tryb Ekonomiczny lub tryb wakacyjny w czasie gdy budynek nie jest używany przez dłuższy czas.

## Czy chcesz ustawić tryb wakacyjny?

<i></i>	
ustaw	Używaj trybu wakacyjnego gdy nie używasz
zatwierdź	budynku.
+	<ul> <li>Naciśnij przycisk ustaw i wybierz symbol (Î)</li> <li>Naciśnij przycisk zatwierdź</li> </ul>
zmiana trybu pracy	<ul> <li>Naciśnij przycisk + lub – aby zmienić wartość zadaną trybu wakacyjnego</li> <li>Naciśnij przycisk zatwierdź</li> <li>Naciśnij przycisk + lub – aby zmienić liczbę dni podczas których aktywny będzie tryb wakacyjny (Uwaga: 0 = tryb wakacyjny wyłączony)</li> <li>Naciśnij przycisk zatwierdź aby zapisać wartość.</li> <li>Kiedy tryb wakacyjny jest aktywny.</li> </ul>
	wyświetlana jest liczba pozostałych dni do końca działania trybu wakacyjnego.
!	Uwaga: Jeśli podczas aktywnego trybu wakacyjnego naciśniesz przycisk zmiany trybu pracy, zostanie on wyłączony. Symbol [Î] nie będzie wyświetlany. Jeśli wprowadzanie zmian wartości zadanej
	temperatury obu trybów Komfort i Ekonomiczny jest zablokowane (parametry P06 I P08), to w trybie wakacyjnym ustawiona zostanie najniższa wartość zadana temperatury. W trybie wakacyjnym możesz ustawić temperaturę od 5 °C do najniższej zablokowanej wartości zadanej.

## Czy chcesz wprowadzić swój własny program czasowy?



#### Opcja 2: Program czasowy dla wszystkich 7 dni (P11=1)



#### Opcja 3: Program czasowy dla 5 dni roboczych i 2 dni weekendowych (P11=2)



## Ustawienia fabryczne programu czasowego

Ustawienia	Dzień / Dni	Tryb Komfort	Tryb Ekonomiczny
fabryczne	Pon (1) – Piąt (5)	6:00 – 8:00 17:00 – 22:00	22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h
	Sob (6) – Nie (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h

Czy	chcesz	połączyć	regulator	z odbiornikiem?
-----	--------	----------	-----------	-----------------

+	Częstotliwość pracy regulatora RDE100.1RF i obiornika RCR100RF to 433 MHz.
-	Sposób postępowania:
przycisk	ustawienia odbiornika RCR100RF:
trybu	1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu Uczenia na
Uczenia	odbiorniku RCR100RF przez przynajmniej 3
zmiana	sekundy, a następnie puść.
pracy	<ol> <li>Czerwona i zielona dioda LED zacznie migać naprzemiennie sygnalizując, że odbiornik jest w trybie Uczenia.</li> </ol>
	Ustawienia regulatora RDE100.1/RF:
	3) W poniższych krokach trzeba będzie ustawić
	odpowiednie parametry. Jeśli nie wiesz jak przejść do edycji parametrów odnieś się do sekcji "Czy chcesz zmienić parametry?"
	<ol> <li>Sprawdź, czy wartość parametru P19 jest różna od 0, (oznaczało by to, że funkcja komunikacji bozprzewodowaj jest wyłaczona). Domyćlnie wartość</li> </ol>
	parametru P19 wynosi 1.
	zatwierdź i akturalnie wyświetlana wartość parameteru P20=0 (OFF) zacznie migać.
	Ustaw odpowiednią wartośc przyciskiem <b>+</b> ustawiając P20=1 (ON), następnie ponownie naciśnij przycisk <b>zatwierdź</b> aby zatwierdzić.
	6) Podczas trybu Uczenia na wyświetlaczu LCD wyświetlać się będą napisy "rF" i "Lrn". Zaczekaj aż regulator samoczynnie wyjdzie z trybu edycji parametrów.
	Tryb Uczenia zakończony powodzeniem:
	7) Zielona Jeśli tryb Uczenia zakończył się
	powodzeniem zielona dioda LED będzie migać przez 10 minut.
	Dodatkowe uwagi:
	8) Przeprowadzenie testu w celu sprawdzenia siły
	sygnatu. Zmień tryb pracy regulatora RDE100 1/RE
	(używając przycisku <b>zmiana trybu pracy)</b> lub zmień
	wartość zadaną temperatury naciskając + lub Na
	odbiorniku RCR100RF, zielona dioda LED powinna
	migać przez 3 sekundy, a następnie pozostać
	steruje regulator, aby upewnić sie że zmienił sie tryb
	pracy.
	<ol> <li>Jeśli wykonałeś poprawnie kroki 7-8, oznacza to że udało się połączyć regulator z odbiornikiem.</li> </ol>
	Błąd podczas bezprzewodowego odbioru danych:
	<ol> <li>Jeśli odbiornik RCR100RF nie będzie mógł odebrać bezprzewodowo danych, czerwona dioda LED zacznie migać**. Należy wtedy powtórzyć kroki 1-8.</li> </ol>
	Uwaga:
ł	Zawsze wpowadź odbiornik w tryb Uczenia zanim
	uruchomisz tryb Uczenia na regulatorze.
	Wybierz miejsce montażu tak, aby uniknąć zakłóceń
	sygnaru. ** leéli podozao pormalnoj propy zostavy poloszonia
	bezprzewodowe zostanie przerwane wskutek pojawienia sie
	nieprzewidzianych zakłóceń, po upływie pewnego czasu regulator i odbiornik samoczynnie przywrócą połączenie.
	Ustawienia połączenia bezprzewodowego po udanej kopfiguracji zostaja zapisane w pamieci urządzeń powot w
	przypadku utraty zasilania. Po ponownym uruchomieniu
	połączenie zostanie automatycznie przywrócone w czasie kilku minut i nie wymaga dodatkowych działań ze strony użytkownika. dodatkowych działań ze strony użytkownika.

## Czy pojawił się symbol 🗔 na wyświetlaczu?

Symbol I oznacza, że baterie są wyczerpane. Wymień je na dwie nowe alkaliczne baterie typu AAA. Postępuj następująco:

- Przygotuj 2 nowe baterie alkaliczne typu AAA 1,5 V
- W przeciągu 1,5 minuty: Wyjąć oprawkę baterii z regulatora, usunąć z niej zużyte baterie i włożyć nowe, po czym ponownie włożyć oprawkę baterii do regulatora.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Czy chcesz aktywować blokadę przycisków?

zmiana trybu pracy	Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy przez przynajmniej 7 sekund aby aktywować blokadę przycisków. Aby odblokować, powtórz czynność. Blokada przycisków nie wpływa na działanie regulatora, natomiast
	wprowadzanie zmian nie jest możliwe.

## Sygnalizacja LED na odbiorniku RCR100RF

Stan odbiornika	Sygnalizacja LED
Włączenie zasilania (lub reset)	Miganie czerwonej i zielonej diody LED naprzemiennie przez 5 sekund, następnie przez cały czas zapalony kolor czerwony.
	Uwaga: Jeśli odbiornik został
	zaprogramowany wcześniej, zapali się od razu dioda czerwona.
Tryb Uczenia	Czerwona i zielona dioda LED miga naprzemiennie.
Tryb Uczenia	Jeśli tryb Uczenia zakończył się
zakończony powodzeniem	powodzeniem zielona dioda LED będzie migać przez 10 minut.
Sygnał ok i zmiana statusu wyjścia	Zielona dioda zapalona. Jeśli zmienia się status wyjścia, zielona dioda LED miga przez 3 sekundy a następnie świeci przez cały czas na zielono.
Błąd podczas bezprzewodowego	Jeśli RCR100RF nie będzie mógł odebrać danych bezprzewodowo,
odbioru danych	czerwona dioda LED zacznie migać po 125 minutach. Jeśli sygnał RCR100RF zostanie odzyskany, kolor diody LED
	będzie taki sam jak w poprzednim
	stanie.

#### Czy chcesz zmienić parametry?

+ -	Jeśli chcesz zmienić parametry, postępuj następująco:
ustaw zmiana trybu pracy	<ul> <li>Naciśnij jednocześnie przyciski + i - i przytrzymaj przez 5 sekund, a następnie puść.</li> <li>Wyświetlony zostanie parametr "P01" w dolnej części wyświetlacza .</li> </ul>
	<ul> <li>Naciśnij przycisk + lub – aby przejść do wybranego parametru.</li> </ul>
	<ul> <li>Naciśnij przycisk ok aby odblokować zmianę wartości parametru.</li> </ul>
	<ul> <li>Naciśnij przycisk + lub – aby zmienić parametr.</li> </ul>
	<ul> <li>Naciśnij przycisk zatwierdź</li> </ul>
	<ul> <li>Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy lub zaczękaj aż regulator samoczynnie wyldzie z</li> </ul>

## Dyrektywa RED

- Częstotliwość pracy: 433 MHz
- Maksymalna moc częstotliwości radiowych: 1.74 dBm

trybu zmiany parametrów.

Siemens Switzerland Ltd. deklaruje, że urządzenie bezprzewodowe RDE100.1RFS jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie <u>www.siemens.com/download?A6V10403583</u>.

#### Lista parametrów

Parametr	Opis	Opis nastaw
P01	Format wyświetlania czasu	1 = 24:00 godzinny (domyślny) 2 = 12:00 AM/PM
P02	Wybór °C lub °F	1 = °C (domyślnie) 2 = °F
P03	Standardowe wyświetlanie temperatury	1 = temperatura w pomieszczeniu (domyślnie)
P04	Kalibracja czujnika temperatury	-33 °C z krokiem 0.5 °C (-66 °F, z krokiem 1 °F) Domyślnie: 0 °C
P06	Zablokowanie zmiany nastawy trybu Komfort	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON → zablokowana i równa wartości ustawionej na stałe dla teoo trybu pracy
P08	Zablokowanie zmiany nastawy trybu Ekonomicznegp	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON → zablokowana i równa wartości ustawionej na stałe dla teoo trybu pracy
P09	Sygnalizator akustyczny	0 = OFF 1 = ON (domvślnie)
P10	Wyświetlanie symbolu trybu Ochromy	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON
P11	Ustawienie programu czasowego	0 = dla poszczególnych dni tygodnia (domyślnie) 1 = dla wszystkich 7 dni 2 = dla 5 dni roboczych / 2 dni weekendowych
P12	Funkcja okresowego uruchomienia pompy	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON
P14	X1 Wyjście zewnętrzne (tylko RDE100.1)	0 = Nieaktywne 1 = Czujnik wyniesiony
P15	Ograniczenie temperatury (tylko	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON
P16	RDE100.1) Maks. Ograniczenie temperatury podłogi (tylko RDE100.1)	2560 °C, z krokiem 1 °C lub 77140 °F, z krokiem 1 °F
P17 ▶	Konfiguracja styku okiennego (tylko RDE 100.1)	0 = Styk NO (domyślnie) 1 = Styk NZ
P19	Wyświetlanie strefy	0 = brak wyświetlania (wyłącznie trybu RF) 1 = strefa 1 (domyślnie) 6 = strefa 6
P20	Tryb uczenia	0 = OFF (domyślnie) 1 = ON
P21	Okres pomiędzy skanowaniem przycisku regulatora Uwaga: im krótszy okres, tym krótsza żywotność baterii	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (domyślnie) 1.5 = 1.5 s
P22	Przywrócenie ustawień fabrycznych	0 = OFF (domyślnie) 1 = Przywróć ustawienia fabryczne
P23	Informacja o wersji oprogramowania	Nie ma możliwości wprowadzenia zmian
P78	Rodzaj regulacji	0 = Zał/Wył, 1.0K 1 = Zał/Wył, 0.3K 2 = TPI szybkie 3 = TPI średnie 4 = TPI wolne (domyślny)
P89	Wyprzedzenie zał. maks	0, 0.5,24 h Domyślny: 0 h
P90	Wyprzedzenie wył. maks	0, 0.5,6 h Domyślny: 0 h