## . Safety Information

Comply with ESD protection measures.

Avoid short-circuits on the PCB.

When connecting, turn off the mains supply.

Route connecting cables only through the bush sleeves of the meter.

Do not cut the bush sleeves shorter than necessary because this may lower the degree of protection.

# 2. Description of function

WZU-485E-BAC is an add-on communication module for the following types of meters: T550 (UH50...) (firmware 5.15 and higher) and T550 (UC50...).

The module is intended and preconfigured for data transmission using the BACnet MS/TP (RS485) protocol.



- 1. Communication module WZU-485E-BAC
- 2. Screw connector for RS485 interface and power supply
- 3. Jumper bridge (red)

## 4. Installation and assembly

Up to 2 communication modules can be installed.





**Note:** WZU-485E-BAC may only be combined with an M-Bus module in slot "module 2". Only one of them may be operated in fast read-out mode with an update interval shorter than 15 min.

### Installing the communication module

The communication modules are connected via a 6-pole reaction-free connector so that installation or replacement is possible at any time.

To install a communication module proceed as follows:

 Press the 4 side lugs of the housing cover inwards and remove the cover.

Put the communication module into the correct position.



**Note:** The module WZU-485E-BAC may only be fitted at slot "module 1".

- Place the communication module carefully in both guide slots and push it in.
- Wait for the module indication on the meter display (Loop 4: "Modul1 MI / G4").
- To connect the power supply and the communication cable of WZU-485E-BAC, open two sleeves matching the cross section of the respective cables.

**Note:** Open the cable sleeves in such a way that they enclose the cable tightly.

- Guide cables through the bush sleeves from the outside.
- Connect the the power supply to terminals 24V and GND, and the communication cable to terminals A+ and B-.



**Note:** For the connection to the screw terminal, a slot screwdriver with 2.5 mm tip is needed.

**Attention:** Connecting the power supply to terminals A and B can cause permanent damage to the module.

- Insert the screw connector into its counterpart on the communication module.
- Secure the cables with the metal strain relief.

() ()

**Note:** The cables used should be as short as possible and their length must not exceed 10 m.

**Note:** The jumper bridge must not be inserted during operation.

### 5. LCD display



**Note:** Both display range and data displayed can differ from this description depending on the meter parameterization. Certain button functions can also be blocked.

L.00P	Ч	Head of the loop
Madul I	MI	T "NULLOA":
Madul I	64	I ype "MI / G4" in slot "module 1"
AP I	0	M-Bus Primary address for slot "module 1"

### 6. Parameterization

#### 6.1 BACnet MS/TP addressing

The communication module can be addressed with MAC addresses from 1 - 127. The MAC address corresponds to the meter's M-Bus primary address for module slot 1 (AP1). Please set the address directly at the meter prior to any further parameterization.

6.2 Setting the primary M-Bus address on the meter display



### Call up parameterization mode

Proceed as follows to call up the parameterization operation:

- Hold the service button for about 3 s, until PRUEF----- is displayed.
- Press button 1 to switch the display until Phr line is displayed.
- Press button 2 to switch the display until 
   displayed.

### Entering the primary M-Bus address

Proceed as follows to enter the primary M-Bus address:

- Press button 1 to switch the display until (primary address for module slot 1) is displayed.
- Press button 2 to activate the parameter to be changed.
- Press button 2 to change the flashing value.
- Press button 1 to enter the set value.

The next point to the right flashes. Repeat the steps above for all points.

• Enter an address in the range from 1 – 127.

The LCD shows a star symbol briefly to confirm.

If the inputs are incorrect, parameterization can be repeated.

Completing address parameterization

Proceed as follows to leave the parameterization operation:

- Press button 1 until <u>Nb</u>------ is displayed.
- Press button 2.



**Note:** The primary M-Bus address can also be set with the Service Software UltraAssist.

#### 6.3 Parameter setting via USB interface

#### **Requirements:**

- Micro-USB to USB cable
- Computer with Windows OS
- Software "WZU-485 Configuration Tool"; can be downloaded from www.landisgyr.eu



Attention: The module's power supply must be Switched off before the module is connected to a PC via USB cable.



**Note:** The micro-USB interface is used for setting communication protocol and communication speed only.

In case the default parameters are suitable for the BACnet system, no parameterisation is needed.

In other cases, proceed as follows:

- Disconnect the screw connector.
- Connect the module to a PC via micro-USB to USB cable
- Start the software "WZU-485 Configuration Tool".

WZU-485 Con	figuration Tool		4	
Settings Service	About			
Protocol C MBUS C Modbus © BacNET	Baudrate [bps]	Parity C none C odd C even	[1]	Read
	<ul> <li>19200</li> <li>38400</li> <li>76800</li> </ul>	T any is only for Moduus	[2]	Write
SerialNumber	600112			
Address	127	1 - 127		
Status: OK [3]				

#### • Press the "Read" button [1].

The software reads and displays the current parameter settings of the module.

- Make the necessary settings
- Press the "Write" button [2].
- After successful parameterisation, "Status OK" is displayed [3].
- Close the software.
- Disconnect the USB cable from the module.
- Insert the screw connector.
- Close the meter's cover and affix the seals.



**Note: For battery-powered meters:** Operating the communication module with a read-out interval of less than 10 minutes requires a D-cell battery for 6 years.

### 7. Technical data

#### General information Communication protocol

.

Supported BACnet Services

BACnet address range Transmission rate Communication address

Data refreshing

### **Default settings**

Transmission rate Communication address (T550) **RS485 information** HW network connection

Bus termination

Power supply Alternating current Direct current Consumption Recommended fuse Galvanic Isolation From the meter From the RS485 network BACnet MS/TP (RS485) acc. to ASHRAE 135 and ISO 16484-5 BACnet Application Specific Controller (B-ASC) BACnet Master Mode 1 – 127 9600 / 19200 / 38400 / 76800 bps M-Bus primary address of T550 (Loop 4: 197 1 27) Stand-by mode: 60 min In operation: After every data request, up to 10s

In operation: After every data request, up to 10: 38400 bps

0 (meter default – must be changed)

RS485: A+, B-, GND communication signal inputs (A, B) are protected against short-term (pulse) overload use external resistor (120 Ohm)

permissible range AC 16...28 V permissible range DC 10...32 V <50mA (typically <20 mA / 24 V) fuse T 100 mA

yes no

ID	Name	Note	Units	Discription
last 6 digits of customer number	UH50-RS485		dimensionless	Device Instance Number
AI-0	Serial number		dimensionless	Analog Input
AI-1	Heat Energy	Accumulated energy (Standard register)	kWh / MWh; MJ / GJ corresponding to meter LCD	Analog Input
AI-2	Cold Energy	Accumulated energy (Tariff register 1) (Cooling register for combined heat and cooling meters)	kWh / MWh corresponding to meter LCD	Analog Input
AI-3	Volume	Accumulated volume	m³	Analog Input
AI-4	Flow	Actual flow	m³/h	Analog Input
AI-5	Power	Actual power	kW	Analog Input
AI-6	Tariff register 2 OR: Pulse input 1	Tariff register 2. If pulse input 1 is enabled, Al-6 switches to the pulse counter reading.	corresponding to meter LCD OR: m <sup>3</sup>	Analog Input
AI-7	Tariff register 3 OR: Pulse input 2	Tariff register 3. If pulse input 2 is enabled, AI-7 switches to the pulse counter reading.	corresponding to meter LCD OR: m <sup>3</sup>	Analog Input
AI-8	Info code	0=No error 3=Internal errors (F3, F4, F7, F8, F9) 5=Flow rate error (F0, F9, F4) 6=Interruption temperature sensor hot side (F1) 7=Short Circuit temperature sensor cold side (F5) 8=Interruption temperature sensor cold side (F2) 9=Short Circuit temperature sensor cold side (F6)	dimensionless	Analog Input
AI-9	Flow Temperature	Temperature hot side	°C	Analog Input
AI-10	Return Temperature	Temperature cold side	°C	Analog Input
AI-11	Differential temperature		К	Analog Input

# 9. Supported BACnet Interoperability Building Blocks (BIBBs)

9.1 Data Sharing

BIBB	BACnet service
DS-RP-B	Read Property-B
DS-RPM-B	Read Property Multiple-B
DS-WP-B	Write Property-B
9.2 Dev	ce Management
BIBB	
	BACnet service
DM-DDB-B	BACnet service Dynamic Device Binding-B
DM-DDB-B DM-DOB-B	BACnet service         Dynamic Device Binding-B         Dynamic Object Binding-B
DM-DDB-B DM-DOB-B DM-DCC-B	BACnet serviceDynamic Device Binding-BDynamic Object Binding-BDevice Communication Control-B

# Übersetzung

# Sicherheitshinweise

1

ESD Schutzmaßnahmen beachten.

Kurzschlüsse auf der Leiterplatte vermeiden.

Bei Anschlussarbeiten die Netzspannung ausschalten.

Anschlussleitungen nur durch die Tüllen des Zählers führen.

Tüllen nicht unnötig kürzen, ansonsten ist die Schutzart gefährdet.

### 2. Funktionsbeschreibung

Das BACnet Kommunikationsmodul WZU-485E-BAC ist ein Zusatzmodul für die Zähler vom Typ T550 (UH50...) (Firmware ab 5.15) und T550 (UC50...).

Das Modul ist für die Datenübertragung nach dem BACnet MS/TP (RS485) Protokoll geeignet und vorkonfiguriert.



- 1. Kommunikationsmodul WZU-485E-BAC
- Schraubstecker f
  ür RS485 Anschluss und Spannungsversorgung
- 3. Jumper Brücke (rot)

### 4. Einbau und Montage

Bis zu zwei Kommunikationsmodule können eingebaut werden.





**Hinweis:** Das WZU-485E-BAC darf nur mit einem M-Bus Modul auf Steckplatz "Modul 2" kombiniert werden. Nur eines der beiden Module darf im Schnellauslesemodus mit Aktualisierungsintervall kleiner als 15 Min. betrieben werden.

### Kommunikationsmodul einbauen

Die Kommunikationsmodule werden über einen 6-poligen rückwirkungsfreien Stecker angeschlossen, so dass der Einbau oder der Umbau jederzeit möglich ist.

Zum Einbauen eines Kommunikationsmoduls gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die 4 seitlichen Laschen des Gehäusedeckels nach innen und nehmen Sie den Deckel ab.
- Bringen Sie das Kommunikationsmodul in die richtige Lage.



Hinweis: Das Modul WZU-485E-BAC darf nur auf Steckplatz "Modul 1" verwendet werden.

- Setzen Sie das Kommunikationsmodul vorsichtig in beide Führungsnuten ein und schieben es ein.
- Warten Sie, bis "Modul1 MI / G4" auf dem Zählerdisplay erscheint (Loop 4).
- Um die Spannungsversorgung und die Datenleitung anzuschließen, öffnen Sie 2 Tüllen entsprechend dem Querschnitt der Anschlussleitungen.



**Hinweis:** Öffnen Sie die Kabeltüllen so, dass sie das Kabel dicht umschließen.

- Führen Sie die Kabel von außen durch die Tüllen.
- Schließen Sie das Spannungsversorgungskabel an den Klemmen 24V und GND und die Datenleitung an den Klemmen A+ und B- an.



**Hinweis:** Für den Anschluss am Schraubstecker wird ein Schlitzschraubendreher mit 2,5 mm Spitze benötigt.

Achtung: Schließen Sie die Spannungsversorgung nicht an den Klemmen A und B an. Sonst kann das Modul dauerhaft beschädigt werden.

- Stecken Sie den Schraubstecker in sein Gegenstück auf dem Kommunikationsmodul.
- Zur Zugentlastung fixieren Sie die Kabel mit den Schellen.



**Hinweis:** Die verwendeten Kabel sollen so kurz wie möglich sein. Die max. Länge beträgt 10 m.

**Hinweis:** Die Jumper Brücke darf während des Betriebs nicht gesteckt sein.

### 5. LCD-Anzeige



**Hinweis:** Je nach Zählerparametrierung können sowohl Anzeigeumfang als auch angezeigte Daten von dieser Beschreibung abweichen. Darüber hinaus können bestimmte Tastenfunktionen gesperrt sein.

Serviceschleife "LOOP 4"

L. 00P	Ч	Schleifenkopf
Madul I	MI	
Madul I	64	Typ "MI / G4" auf Steckplatz "Modul 1"
AP I	0	M-Bus Primäradresse für Steckplatz "Modul 1"

### 6. Parametrierung

Das Kommunikationsmodul kann mit den MAC Adressen 1 - 127 adressiert werden. Die MAC Adresse entspricht der M-Bus Primäradresse für Steckplatz 1 des Zählers (AP1). Bitte geben Sie die Adresse direkt am Zähler ein bevor Sie mit der weiteren Parametrierung fortfahren.

6.1 M-Bus Primäradresse direkt am Zählerdisplay setzen



### Parametrierfunktion aufrufen

- Zum Parametrieren des Zählers gehen Sie wie folgt vor:
- Drücken Sie die Service-Taste für ca. 3 s, bis auf dem LCD
   PRUEF--- erscheint.
- Drücken Sie die Taste 1 bis PArk----- auf dem LCD erscheint.
- Drücken Sie die Taste 2 bis Ma + auf dem LCD erscheint.

### M-Bus Primäradresse eingeben

Um die M-Bus Primäradresse einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste 1 bis PPI I (Primäradresse für Steckplatz 1) angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste 2 zum Aktivieren des zu ändernden Parameters.
- Zum Verändern des blinkenden Wertes drücken Sie die Taste 2.
- Zum Übernehmen des eingestellten Wertes drücken Sie die Taste 1.

Die nächste Stelle rechts blinkt. Wiederholen Sie obige Schritte für alle Stellen.

• Geben Sie eine Adresse zwischen 1 und 127 ein.

Das LCD zeigt kurzzeitig ein Stern-Symbol zur Bestätigung an. Bei Fehleingaben können Sie erneut parametrieren. Parametrierung abschließen.

Zum Abschließen der Parametrierung, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie Taste 1 bis |Nb ------ | angezeigt wird.
- Drücken Sie Taste 2.
- 6.2 Parametrierung über die USB-Schnittstelle

#### Benötigte Hilfsmittel:

- Micro-USB auf USB Kabel
- Computer mit Windows Betriebssystem
- Software "WZU-485 Configuration Tool"; kostenloser Download unter www.landisgyr.de



Achtung: Die Spannungsversorgung des Moduls muss ausgeschaltet sein, bevor das Modul über ein USB Kabel mit einem PC verbunden wird.



Hinweis: Die Micro-USB Schnittstelle dient ausschließlich der Parametrierung des Kommunikationsprotokolls und der Geschwindigkeit.

Wenn die voreingestellten Parameter für das BACnet Netzwerk geeignet sind, muss keine Parametrierung durchgeführt werden.

Ansonsten, gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie den Schraubstecker ab.
- Verbinden Sie das Modul mit einem PC mit Hilfe des USB-Kabels.
- Starten Sie die Software "WZU-485 Configuration Tool".

ſ	🔀 WZU-485 Con	figuration Tool		4	
	Settings Service	About			
	Protocol C MBUS C Modbus © BacNET	Baudrate [bps] C 2400 C 4800 C 9600 C 19200 C 38400 C 76800	Parity C none C odd even Parity is only for Modbus	[1]	Read
	SerialNumber	600112			
	Address	127	1 - 127		
	Status: OK [3]				

Drücken Sie die "Read" Taste [1].

Die Software liest die aktuellen Parametereinstellungen des Moduls und zeigt sie an.

- Geben Sie die notwendigen Änderungen ein.
- Drücken Sie die "Write" Taste [2].
- Nach erfolgreicher Parametrierung erscheint die Meldung "Status OK" [3].
- Beenden Sie die Software.
- Lösen Sie das USB-Kabel vom Modul.
- Stecken Sie den Schraubstecker ein.
- Setzen Sie den Z\u00e4hlerdeckel auf und bringen Sie die Benutzersicherungen an.



**Hinweis: Für batteriebetriebene Zähler:** Bei einem Ausleseintervall kürzer 10 Minuten muss eine D-Zelle für 6 Jahre verwendet werden.

### 7. Technische Daten

### **Generelle Informationen**

Kommunikationsprotokoll

Unterstützte BACnet Services

BACnet Adressbereich Übertragungsgeschwindigkeit Kommunikationsadresse

Datenaktualisierung

Werkseinstellungen

Übertragungsgeschwindigkeit Kommunikationsadresse (T550)

RS485 Informationen HW Netzwerkanschluss

# RS485 Abschlusswiderstand **Spannungsversorgung**

Wechselspannung Gleichspannung Leistungsaufnahme Empfohleme Absicherung Galvanische Trennung Vom Zähler Vom RS485 Netzwerk BACnet MS/TP (RS485) nach ASHRAE 135 und ISO 16484-5 BACnet Application Specific Controller (B-ASC) BACnet Master Mode 1 – 127 9600 / 19200 / 38400 / 76800 bps M-Bus Primäradresse des T550 (Loop 4: [HP i I27]) Stand-by: 60 min In Betrieb: nach jeder Anfrage, max. alle 10s

38400 bps 0 (Default des Zählers – muss geändert werden)

RS485: A+, B-, GND Die Anschlüsse der Datenleitung (A, B) sind gegen kurzzeitige Überlast geschützt. Externen Widerstand (120 Ohm) benutzen

Zulässiger Bereich: AC 16...28 V Zulässiger Bereich: DC 10...32 V <50mA (typisch <20 mA bei 24 V) 100 mA träge

Ja Nein

# 8. Unterstützte BACnet Objekte

ID	Name*)	Erklärung	Einheit	Beschrebung
Die letzten 6 Stellen der Eigentums- nummer	UH50-RS485		dimensionslos	Device Istance Number
AI-0	Serial number		dimensionslos	Analogeingang
Al-1	Heat Energy	Zählerstand Energie (Standard Register)	kWh / MWh; MJ / GJ entspr. Zähleran- zeige	Analogeingang
AI-2	Cold Energy	Zählerstand Energie (Tarifregister 1) (Kälteregister bei kombinierten Wärme-/ Kältezählern)	kWh / MWh entspr. Zähleran- zeige	Analogeingang
AI-3	Volume	Zählerstand Volumen	m³	Analogeingang
AI-4	Flow	Aktueller Durchfluss	m³/h	Analogeingang
AI-5	Power	Aktuelle Leistung	kW	Analogeingang
AI-6	Pulse input 1 accumulated	Zählerstand Impulseingang 1 (nicht benutzt)	m³	Analogeingang
AI-7	Pulse input 2 accumulated	Zählerstand Impulseingang 2 (nicht benutzt)	m³	Analogeingang
AI-8	Info Code	0=Kein Fehler 3=Interne Fehler (F3, F4, F7, F8, F9) 5=Durchflussfehler (F0, F9, F4) 6=Unterbrechung Temperatursensor warme Seite (F1) 7=Kurzschluss Temperatursensor warme Seite (F5) 8=Unterbrechung Temperatursensor kalte Seite (F2) 9=Kurzschluss Temperatursensor kalte Seite (F6)	dimensionslos	Analogeingang
AI-9	Flow Temperature	Temperatur warme Seite	°C	Analogeingang
AI-10	Return Temperature	Temperatur kalte Seite	°C	Analogeingang
AI-11	Differecial Temperature	Temperaturdifferenz	К	Analogeingang

# 9. Unterstützte BACnet Interoperability Building Blocks (BIBBs)

### 9.1 Data Sharing

BIBB	BACnet Service*)
DS-RP-B	Read Property-B
DS-RPM-B	Read Property Multiple-B
DS-WP-B	Write Property-B
9.2 Device	Management

BIBB	BACnet service*)
DM-DDB-B	Dynamic Device Binding-B
DM-DOB-B	Dynamic Object Binding-B
DM-DCC-B	Device Communication Control-B
DS-RPM-B	Reinitialize Device-B

\*) Begriffe immer auf Englisch